

Ans

प्लास्टिक का खराबनाई (Turning of Plastic) - जबकि प्लास्टिक पदार्थ को आसानी से खराबनाई किया जा सकता है। जबकि ऐसे प्लास्टिक जो मुलायम होते हैं उनमें खराबनाई भरण दर कम करके रख करारी की गहराई कम करके किया जा सकता है। प्लास्टिक के खराबनाई के लिए 100-180 मीटर/मिनट की करारी पर रखी जाती है। प्लास्टिक पदार्थ धातु की तरह बहुत टूट नहीं होते हैं इसलिए उनमें खराबनाई के लिए ऐसे कटिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। जिनका अवकाश कोण $10^\circ - 15^\circ$ तक हो तथा इनका रिक कोण धनात्मक $10^\circ - 20^\circ$ हो खराबनाई प्रक्रिया के लिए औजार पिट का प्रयोग उचित होता है। परिष्कृत करारी के रूप के लिए भरण दर वाला पत्राकार गार्निका वाला औजार प्रयोग किया जाता है।

Scanned with CamScanner