

Q.3)

उत्पादन मशीन इत - एक मशीन उपकरण  
 इनोमनॉर पर फाँटे पकड़ को लगे, विरूपण  
 करके मशीनीकरण करने आदि काम आते हैं।  
 मशीन इतलस कुछ प्रकार के इतल का  
 सविले रहे हैं जो मटिंग या आकार देने  
 का काम करते हैं। सभी मशीन  
 इतलस में वर्ष पीछे का करने  
 के लिए साधन होते हैं और  
 मशीन के कुछ हिस्से को निदेशित  
 गति प्रदान करते हैं। सभी प्रकार  
 की मशीनों में अलग अलग प्रकार  
 के इतलस प्रयोग किये जा सकते  
 हैं। अतः हम कह सकते हैं कि  
 इन यांत्रिक युक्तियों को आकारों का  
 मशीनी आकार कहते हैं। जो शक्तिचालित  
 होती हैं तथा जिनका उपयोग प्रायः मशीनीकरण  
 क्रिया द्वारा मशीनों के धातु के अवस्था-पूजा  
 के निमार्ण में होता है। मशीनीकरण क्रिया  
 में वास्तव स्थानों की धातु को हटाया  
 जाता है।

External Centrelless Grinding - सेन्टर लैस  
 ग्राइन्डिंग अथवा केन्टरहित अपवर्षण में  
 कार्यखण्ड को केन्द्रों के मध्य में नहीं पकड़ा जाता।  
 बल्कि एक कार्य विराम, एक अपवर्षण पहिए  
 तथा एक निधामक पहिया तीनों ही के संयोग  
 द्वारा कार्य खण्ड को आलम्ब प्रदान  
 किया है। निधामक पहिये की अपेक्षा  
 अपवर्षण पहिया अधिक बल होता है।  
 अपवर्षण पहिये द्वारा कार्यखण्ड पर लगे वाला सब कार्य  
 विराम तथा निधामक पहिये के विरुद्ध कार्यखण्ड को  
 जाता है।