

अतितापक : => (Superheater) :->

अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को बुरकू करना तथा सेतुत तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना है। बॉयलर में उच्च रहन के फलस्वरूप उपजी फलू गैसों की उष्मा का उपयोग करके भाप को शुष्क तथा अतिष्ण बनाया जाता है। अतितापक में समान-पत्रा नलियों के समान्तर समूह होते हैं जिनके सिरे हेडले से जुड़े रहते हैं। हेडले के द्वारा बॉयलर की भाप अतितापक नलियों में प्रवेश करती है और नलियों के द्वारा फलू गैसों की उष्मा ग्रहण करके अति तप्त अवस्था में बाहर निकलती है।